

PORADNIK

Jak postępować z zalanymi drzwiami zewnątrznymi i wewnętrznymi CAL?



PRAWDZIWE
DRZWI

Sprawdź:

- ▶ **USZCZELKI**
w skrzydle i ościeżnicy – ich kompletność i stan
- ▶ **ZAWIASY, ZAMKI, KLAMKI I INNE AKCESORIA**
– ich kompletność, stan i działanie
- ▶ **GRUBOŚĆ SKRZYDŁA**
(w 3 miejscach: **górze, środku, dołu**) – nierówna grubość skrzydła będzie świadczyła o spęcznieniu skrzydła i konieczności wydłużenia czasu suszenia
- ▶ **PROSTOLINIOWOŚĆ SKRZYDŁA**
(**długą poziomą lub innym długim i prostym przedmiotem**) – zamoczone skrzydło może ulec wypaczeniu (jeśli jest do kilku mm – zazwyczaj jest odwracalne)
- ▶ **KĄTY OŚCIEŻNICY**
czy ościeżnica trzyma kąty proste między nadprożem (**ramiakiem poziomym**), **ramiakami pionowymi i progami** (odchylenie może świadczyć o przekoszeniu ościeżnicy, co może powodować nieprawidłowe działanie drzwi)
- ▶ **POWŁOKĘ LAKIERNICZĄ**
– czy została uszkodzona bądź przerwana jej ciągłość

Instrukcja postępowania:

Jeśli skrzydło było zalane kilka godzin istnieje duże prawdopodobieństwo jego uratowania. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

- 1 **Zdejmij skrzydło z ościeżnicy, połóż najlepiej na „koziołkach” w przewiewnym miejscu;**

Pamiętaj! Drewno to materiał naturalny – kluczem do jego wysuszenia jest dobra wentylacja. Pod żadnym pozorem nie zabezpieczaj skrzydeł na czas sprzątania/remontu taśmami i foliami! Może to spowodować jego nieodwracalne zniszczenie.

2 Zdemontuj uszczelki i wszelakie okucia – zawiasy, zamki, klamki itp.

Zadbaj o nie myjąc je delikatnymi środkami myjącymi (np. bawełnianą szmatką i wodą z mydłem) i pozostaw do wyschnięcia.

3 Oczyszczyć skrzydło i ościeżnicę

Zgodnie z instrukcją  <https://www.drzwi-cal.pl/pielegnacja-drzwi/>


4 Zabudowane tynkiem/elewacją ościeżnice drzwi zewnętrznych należy w miarę możliwości odkuć z tynku/elewacji,

aby umożliwić ich efektywne i całkowite wyschnięcie (zwłaszcza jeśli były zalane dłużej niż kilka godzin). Są one zamontowane na kotwach/dyblach, które utrzymają je w miejscu;

W przypadku ościeżnic regulowanych wewnętrznych zdemontuj opaskę ruchomą na czas suszenia. Suszyć należy w poziomie, na płaskim podłożu, aby zapobiec odkształceniu.

5 Pozostaw ościeżnice i skrzydła do wyschnięcia tak długo jak będzie to wymagane

Im dłużej były zalane, tym dłuższy powinien być to czas. Pamiętaj o odpowiedniej wentylacji! Nie ma konieczności dodatkowego ich dosuszania urządzeniami grzewczymi – ich nieumiejętne stosowanie może spowodować nierównomierne wysychanie drewna, jego spękanie i wypaczenie.

UWAGA: Czas schnięcia skrzydła to doskonały moment, aby zamówić zniszczone lub brakujące elementy drzwi tj. uszczelki, akcesoria, materiały malarskie (pisząc e-mail na  zamowienia@drzwi-cal.pl z dopiskiem **POWÓDŹ** otrzymasz 25% rabatu).

6 Jeśli skrzydło z zewnątrz będzie wyglądało już na suche pozostaw je do wyschnięcia na co najmniej kilka dodatkowych dni

– wewnętrzne warstwy nadal mogą mieć w sobie wilgoć.


7 Po wyschnięciu skrzydeł sprawdź ponownie grubość i prostoliniowość skrzydeł oraz kąty w ościeżnicy.

Umieść w nich ponownie wszystkie zdemontowane akcesoria i uszczelki i zawieś na ościeżnicy.

8 Sprawdź poprawność funkcjonowania drzwi;

Wyreguluj je zgodnie  [z instrukcją.](#)

Jeśli po suszeniu, konserwacji i regulacji Twoje drzwi CAL funkcjonują prawidłowo, albo chciałbyś aby zrobili to profesjonaliści, jak również gdy potrzebna wydaje się renowacja powłoki, aplikacji ozdobnych, płytyn itp. – zgłoś się do naszej Kliniki Drzwi CAL, w której pomożemy Ci odnowić Twoje skrzydło.

Skorzystaj z formularza na  <https://www.drzwi-cal.pl/odnawianie-drzwi/> dodając dopisek **POWÓDŹ**. Dzięki temu otrzymasz **20% rabatu** na usługę serwisu oraz 10% rabatu na pełną Klinikę Drzwi.

(Uwaga: czas oczekiwania na serwis firmowy CAL około 4 tygodni).

Tą drogą uzyskasz również wstępny kosztorys, który będziesz mógł/a przedstawić ubezpieczycielowi zarówno w przypadku odnowienia jak i konieczności wymiany drzwi.